POLSKI

DT590

Telefon bezprzewodowy dla systemu telekomunikacyjnego MD110

Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera krótkie wskazówki dotyczące korzystania z podstawowych funkcji telefonu. Więcej informacji na temat wszystkich dostępnych funkcji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

Kompletna instrukcja obsługi jest dostępna w formacie elektronicznym na dysku CD-ROM zatytułowanym Telephone Toolbox CD oraz na stronie internetowej http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml

Włączanie i wyłączanie

Włączanie: *(Dopóki wyświetlacz nie zaświeci)*

Wyłączanie: *(Dopóki wyświetlacz nie zgaśnie)*

Odblokowanie klawiatury: ✳

Wirtualne biurko[1]

Logowanie: ✳ **11** ✳ *Kod autoryzacji* ✳ *Własny nr wewn.* # ✳

Wylogowywanie: **#11#**

Odbieranie połączeń

Odbieranie:

Urządzenie głośnomówiące:

Z innego numeru wewn. (przejęcie wywołania): *Wybierz nr wewn. dzwoniącego aparatu* **8**

Kończenie połączenia:

Wykonywanie połączeń

Wykonywanie połączenia: *Nr wewn.* lub *Kod dostępu i nr zewnętrzny*

Urządzenie głośnomówiące: *Wybierz nr*

Wspólny numer szybkiego wybierania: *Wybierz nr szybkiego wybierania*

Szybkie wykonywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej: *Naciśnij i przytrzymaj pierwszy znak nazwiska* *(Dopóki nie zostanie wyświetlone nazwisko)*

Wykonywanie połączenia przy użyciu książki telefonicznej: *Wprowadzaj kolejne znaki nazwiska* *(Dopóki nie zostanie wyświetlone nazwisko)*

Wybieranie numeru z listy połączeń: *(Dopóki nie zostanie wyświetlone nazwisko)*

Wybieranie ostatnio używanego numeru zewnętrznego: ✳✳✳

Zapytanie

Podczas trwającej rozmowy: *(„3rd Party", „Call 3rd party")* lub *Połącz się z osobą trzecią*

Przełączanie połączenia: *(„3rd Party", „Switch call")* lub **2**

Powrót i zakończenie zapytania: *(„3rd Party", „End new call")* lub

Transfer

Podczas trwającej rozmowy: *(„3rd Party", „Call 3rd party")* lub *Połącz się z osobą trzecią* *(Przed lub po odebraniu połączenia)*

Konferencja

Podczas trwającej rozmowy: *(„3rd Party", „Call 3rd party")* lub *Połącz się z osobą trzecią* *(„Add to conf.")* lub **3**

Oddzwanianie

Włączanie: *(„User busy", „Call back")* lub **6**

Anulowanie pojedynczego oddzwaniania: **#37**✳ *Nr wewn.* #

Anulowanie wszystkich: **#37#**

Połączenie oczekujące

Włącz w przypadku sygnału zajętości: *(„User busy", „Call waiting")* lub **5** *Czekaj na linii*

Tryb głośnomówiący

Włączanie lub wyłączanie:

Ogólne wyłączenie

Anulowanie wszystkich włączonych funkcji: **#001#**

Asystent uruchamiany głosem (VAA)[1]

Dostęp do asystenta VAA: *(Przytrzymaj przez ponad dwie sekundy)* *Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami*

Struktura menu w stanie spoczynku



Struktura menu przy podniesionej

**Programowane przez administratora systemu*

Zawieszone

Zawieszenie połączenia:

Przywracanie połączenia: *(W ciągu 30 sekund)*

Wznowienie połączenia z innego numeru wewnętrznego: *Wybierz nr wewn., z którym połączenie zostało zawieszone* **8**

Przeniesienie[1]

Włączanie lub wyłączanie: *(„Call service", „Divert")* *Wybierz miejsce odbierania połączeń*

Przeniesienie wewnętrzne

Włączanie z własnego numeru wewnętrznego: ✳**21**✳ *Nowy nr wewn.* #

Anulowanie: **#21#**

Przeniesienie zewnętrzne

Włączanie: ✳**22**# *Kod i nr linii zewnętrznej* #

Anulowanie: **#22#**

Numer osobisty[1]

Włączanie lub zmiana profilu z własnego numeru wewnętrznego: ✳**10**✳ **(1–5)** #

Anulowanie: **#10#**

Wiadomości tekstowe (SMS)

(Dostępność tej funkcji zależy od systemu)

Odbieranie wiadomości SMS: *(„Message", „Inbox")* *Znajdź wiadomość*

Wysyłanie wiadomości SMS: *(„Message", „Send")* *Napisz wiadomość* *Nr wewn.*

Poczta głosowa[1]

Otwieranie skrzynki pocztowej: *Wybierz nr poczty głosowej i postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami*

Odbieranie wiadomości: *Postępuj zgodnie z nagranymi instrukcjami* *(Dostęp za pośrednictwem przycisku wiadomości jest programowany przez administratora systemu)*

Informacja o nieobecności[1]

Włączanie: *(„Call service", „Absence", „Activate")* lub ✳**23**✳ *Kod nieobecności*

Z podaniem daty/godziny powrotu: ✳ *Data/Godzina* # *(Kolejność wprowadzania daty zależy od systemu)*

Bez podania daty/godziny powrotu: #

Anulowanie: *(„Call service", „Absence", „Deactivate")* lub **#23#**

Skróty i objaśnienia

Nr wewn. Numer wewnętrzny

1 Opcjonalne

Ericsson Enterprise AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z certyfikowanym partnerem handlowym firmy Ericsson Enterprise.

© Ericsson Enterprise AB 2003-06

PL Część LZV 103 011

ERICSSON